

Kalk på porcelæn

Hvis man har forsømt den løbende forebyggende vedligeholdelse eller kun har brugt et alkalisk middel, og der er tale om en tyk kalkaflejring med en virkelig ru overflade, ser det ud som om porcelænglasuren er væk. Her skal der skrappere midler til - fosforsyre fortyndet 1:3, eddikesyre 1:2. Det skal sidde og virke længere end de før nævnte 10-15 minutter, hvorefter der skal børstes efter med en stiv børste. Processen kan evt. gentages flere gange efter behov.

Hvis der er tale om rustaflejringer og manganforbindelser, kan sådanne belægninger ofte afbleges med oxalsyre.

Der kan også forekomme gullige eller brunlige aflejringer under vandoverfladen i toiletet. Det kan fjernes således: Tag 5 liter varmt vand på ca. 50 grader. Hæld det i WC kummen og kom efterfølgende 1-2 spiseskefulde opvaskemaskinpulver i. Opløs pulveret i vandet ved let omrøring. Lad det stå mindst 15 minutter - gerne mere, hvorefter der børstes efter med toiletbørsten.

Hvis den gullige belægning ikke forsvinder efter denne behandling, er der tale om aflejring af urinsten. Det skal så fjernes med fosforsyre - ca. 1 dl. hældes i vandspejlet. Det skal virke i 15-25 minutter, hvorefter der børstes efter med toiletbørsten.

Vigtig advarsel

Disse råd kan kun anvendes til sanitetsporcelæn i håndvask, toilet og bidet. De kan ikke bruges til emaljerede ståloverflader, malede flader, plastbelægninger, fliser eller marmor. Navnlig marmor er et problem, fordi marmor er lavet af kalk. Den bliver opløst sammen med kalkpletterne.

Undgå stærke syrer eller kaustisk soda, da det også angriber armaturernes forkromning.

Ved brugen af de ovennævnte rengøringsmidler skal man være opmærksom på at beskytte huden. Så husk at tage gummihandsker på.